

## Verarbeitungsanleitung ESCO® 3K Epoxidharzfuge

### Vorbereitung

- Sie benötigen ESCO® Fugbrett, ESCO® Viskoseschwamm, ESCO® Padhalter mit weißem Pad, 1 Eimer mit heißem Wasser, Gummihandschuhe
- Kombigebinde öffnen und die beiden Behälter mit den Komponenten A (Harz) und B (Härter) entnehmen. Diese befinden sich auf der Komponente C, dem Sand.
- Die beiden Flüssigkeiten A und B in einem separaten Behälter mit der Rührmaschine gut vermischen.
- Diese Mischung nun der Sandkomponente zugeben.
- Achtung: Sollte die Fuge eher matschig eingestellt werden, bitte vorher entsprechend Sand entnehmen und ggf. der Mischung nach Bedarf zufügen.
- Mit der Rührmaschine gut vermischen.
- Wasser zum Reinigen mit Kochsieder erhitzen.

### Verfugung

- Fugenmaterial mit dem speziellen ESCO® Fugbrett in die Fliesenfugen einbringen und überschüssiges Material damit von der Fliesenoberfläche abziehen und weiterverwenden.
- **Verarbeitungszeit: ca. 50 Minuten**
- Sofort nach dem Fugen erfolgt die Reinigung der Oberfläche.
- Diese erfolgt mit dem weißen ESCO® Reinigungspad mit Padhalter.
- ESCO® Pad in das heiße Wasser tauchen und mit kreisender Bewegung die Fugenreste auf der Oberfläche anlösen (emulgieren).
- Die entstandene Schlämme mit dem feuchten Viskoseschwamm aufnehmen und die Oberfläche so sauber wie möglich reinigen und dabei die Fuge ausbilden (glätten).
- Sollte sich noch ein Schleier auf der Fliesenoberfläche befinden, läßt sich dieser innerhalb von 12 Stunden nach der Verfugung mit Spiritus und dem Reinigungspad entfernen.

**Werkzeug:** ESCO® Fugbrett, ESCO® Viskoseschwamm, ESCO® Padhalter mit weißem Pad



ESCO® Fugbrett



ESCO® Viskoseschwamm



ESCO® Pad (weiß) und Padhalter



ESCO® Waschboy

---