

## Verarbeitungsanleitung ESCO® 1K Fugenmasse

### Vorbereitung

- 2 **saubere** Eimer (ESCO® Waschboy) mit Wasser bereitstellen
- Eimer 1 dient zum Ausdrücken des Schwamms, Eimer 2 zur Aufnahme von sauberem Wasser.
- Eimer 2 mit ESCO® Clean als Waschlilfe anreichern. (1l Wasser/10 ml ESCO® Clean)

**Werkzeug:** ESCO® Fugbrett, ESCO® Viskoseschwamm, Kelle

### Verarbeitung

- Die zu verfugende Teilfläche (ca. 1-1,5 qm z. Zt.) mit feuchtem Schwamm säubern.
- Fugenmasse (ggf. 1-2 Vol.% Wasser einrühren) aufbringen und mit dem ESCO® Fugbrett in die Fugen einarbeiten.
- Reste zur Weiterverarbeitung zurück in das Gebinde geben.
- Sofort mit dem feuchten Schwamm Fugenreste abreiben, diesen im Eimer 1 ausdrücken, aus Eimer 2 klares Wasser mit Waschlilfe aufnehmen und die Fläche reinigen.
- Diesen Vorgang wiederholen, bis die Fläche keine Dispersionsreste mehr aufweist.
- Dann die Fuge ausbilden und glätten.

Fertig. Weiter mit der nächsten Teilfläche.

Nach Beendigung Folie auf die Fugenmasse im Gebinde drücken und den Deckel schließen.

### Wichtiger Tip:

**Bei Befolgung der Reinigungsanweisung erspart man sich eine nochmalige Reinigung am Folgetag!**

Sollten dennoch Fugenreste auf der Fliesen-Oberfläche verblieben sein, wie folgt vorgehen:

**Werkzeug:** Sauberer Eimer mit klarem Wasser, ESCO® Reinigungspad (weiß), ESCO® Padhalter, ESCO® Clean

### Reinigung

- Verschmutzung mit ESCO® Clean einsprühen und eine Minute einwirken lassen.
- Mit dem ESCO® Pad mit Padhalter Wasser aufnehmen und auf der Fläche mit Druck verreiben.
- Reste mit einem Schwamm aufnehmen und trockenreiben.
- Vorgang ggf. wiederholen.



ESCO® Fugbrett



ESCO® Viskoseschwamm



ESCO® Pad (weiß) und Padhalter



ESCO® Clean



ESCO® Waschboy