

## Verarbeitungsanleitung ESCO®-Flex

### Verarbeitung:

- Mittels Handdruck- und Luftdruckpistolen
  - Haftflächen müssen trocken und fettfrei sein
  - Verarbeitung wie bei herkömmlichen und handelsüblichen Silikonen und Glätten mit nicht rückfettenden Geschirrspülmittel.
  - Bei Naturstein bitte unbedingt ein spezielles Glättmittel verwenden.
  - Staubfrei schon nach 30 Minuten.
  - Aushärtung je nach Fugenbreite und -tiefe der Fuge nach 3-5 Tagen.
  - UV-beständig
  - Isocyanatfrei
  - Dehnbar bis 20% der Fugenbreite, ohne abzureißen
  - Härtet schwundfrei aus.
-